

# SCANDI

<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>3</b></p>			
<p><b>4</b></p> <p>Najpierw wyrównać tutaj, a następnie delikatnie obrócić, aby znaleźć pozycję First align here, and then turn it gently to find the position</p> <p>Tu jest strzałka, Kierunek strzałki jest po przedniej stronie Here is an arrow, the direction of the arrow is the front side</p>	<p><b>5</b></p>	<p><b>6</b></p> <p>max. 100kg</p>			
<p><b>A</b></p> <p>x1</p>	<p><b>B</b></p> <p>x1</p>	<p><b>C + C1</b></p> <p>x1</p>	<p><b>D</b></p> <p>x1</p>	<p><b>E</b></p> <p>x4</p>	<p><b>F</b></p> <p>x4 <b>M8x25</b></p>
<p><b>G</b></p> <p><b>M6x35</b></p>	<p><b>H</b></p> <p>x6 <b>M6x14</b></p>	<p><b>I</b></p> <p>x7 <b>8x22x1,5</b></p>	<p><b>J</b></p> <p>x4 <b>6x16x1,5</b></p>	<p><b>K</b></p> <p>x13</p>	<p><b>L</b></p> <p>x1</p>

HALMAR Sp. z o.o.

ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 2, 37-450 Stalowa Wola, POLSKA / POLAND  
tel. +48 15 843 28 10, fax: +48 15 842 19 57, e-mail: office@halmar.com.pl

v.1

nowość