

# SCANDI PODNÓŻEK (STOOL)

<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>A</b></p> <p>x1</p>	<p><b>F</b></p> <p>8x22x1,5 x4</p>
<p><b>3</b></p> <p>Najpierw wyrównać tutaj, a następnie delikatnie obrócić, aby znaleźć pozycję First align here, and then turn it gently to find the position</p> <p>Tu jest strzałka. Kierunek strzałki jest po przedniej stronie Here is an arrow, the direction of the arrow is the front side</p>	<p><b>4</b></p>	<p><b>B</b></p> <p>x1</p>	<p><b>G</b></p> <p>6x16x1,5 x6</p>
<p><b>5</b></p> <p>max. 100 kg</p>	<p><b>C</b></p> <p>x4</p>	<p><b>D</b></p> <p>M8x25 x4</p>	<p><b>H</b></p> <p>x1</p>
		<p><b>E</b></p> <p>M6x35 x6</p>	<p><b>I</b></p> <p>x1</p> <p>v.1</p>