



№	Detail	Розмір, мм.
1,4,8,11	Strana	770 x 320 - 4шт.
2,9	Зákladňa	318 x 320 - 2шт.
3,10	Зákladňa	318 x 80 - 2шт.
5,12	Crisper (MDF)	360 x 350 - 2шт.
6	Panel	500 x 295 - 1шт.
7	MDF	500 x 300 - 1шт.
13,14	MDF	688 x 346 - 2шт.
15,16	Crisпка	596 x 430 - 1шт.
16	Fasade (MDF)	541 x 346 - 2шт.
17,18	Vnúторне облоženie	318 x 320 - 2шт.
19,22	Боčná стена пуздра	300 x 95 - 4шт.
20,22	Панели з лемовачей доски	260 x 95 - 4шт.
23	Нáстенне доски	300 x 260 - 2шт.
24	Предне облоženie	140 x 346 - 2шт.

32шт. колик 8x32	8шт. заглушка	1шт. ключ Z	10шт. шуруп 3x15	2+2шт. Болт 4x35,4x25	8шт. поллицетримач	16шт. шуруп 5x13	4шт. Завіс		
2комп. направляючі L-300	4шт. Ручка.	2 шт. Кутник монтажний	8шт. шуруп 6.3x13	24шт. конфірмат 7x50	70шт. цвях	12шт. Цвях-ніжка	4шт. Монтажна планка завіса	24шт. шуруп 4x16	

Vyberte požadované prvky z balíkov (rozmery prvkov nájdete v tabuľke). Do otvorov $\varnothing 8$ mm na koncoch prvkov nalejte lepidlo a potom ich zatĺkajte. Zostavte stôl podľa návrhu (s prihliadnutím na číslovanie v tabuľke) a upevnite ho skrutkami pomocou špeciálneho kľúča Z. Zrezať skrutky zo spodnej časti do strán 1,4,8,11. Stena z drevovláknitých dosiek 13,14 pripevnená ku karosérii pomocou skrutiek. Na prednú časť 15,16 pripevnite skrutky 4x16 a na bočné steny 1,11 pripevnite montážne pásy skrutiek pomocou skrutiek 6,3x13, pre ktoré sú pripravené otvory $\varnothing 5$ mm. Vodiace lišty L 300 priskrutkujte k stranám 1,4,8,11 pomocou skrutiek 5x13 pre otvory $\varnothing 4$ mm. Vnútorne polia 17,18 sú namontované na kolieskach s otvormi $\varnothing 5$ mm v bočných stenách 1,4,8,11. Rukoväť sa pripieňuje k fasáde 15,16 pomocou skrutiek 4x25 a k fasáde 24 pomocou skrutiek 4x35, v prednej časti vyvrtajte otvory $\varnothing 5$ mm. Krycie dosky sa vkladajú ako posledné a montujú sa po častiach. Pod kryt umiestnite dosku z drevovláknitých dosiek a pripevnite ju skrutkami poz. 23. Potom môžete pomocou skrutiek 5x13 a 3x15 priskrutkovať koľajnice L - 300. Montážna matica sa používa na upevnenie dekoratívneho podstavca z MDF (350x80), skrutky 4x16 (len pre spálňu "Venus Lux", "Nicole").

Zoznam nástrojov potrebných na použitie: kladivo, kladivový hummer, skrutkovač, meter, plechovka, kľúč na úchytky, elektrická vŕtačka, vŕtačka $\varnothing 5$, $\varnothing 8$.

Poznámka: Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť parametre výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.