



№	Detail	Розмір, мм.	Кількість
1	Panel z drevotrieskových dosiek	1000 x 660	1 шт.
2	Spodné lemovanie	1000 x 80	1 шт.
3,5	Bočné obloženie	495(500) x 70	2 шт.
4	Zrkadlo	544(575) x 859	1 шт.
6	Vrchné lemovanie	1000 x 165(156)	1 шт.

Pokyny na pripevnenie zrkadiel:

Predbežná úprava: povrch, na ktorý sa bude zrkadlo aplikovať, musí byť suchý a očistený od pilinového prachu a nečistôt; ako podložku nepoužívajte tkaniny, z ktorých sa uvoľňujú vlákna alebo nite; na čistenie nečistôt sa odporúčajú čisté rozpúšťadlá (izopropanol, hexán atď.).) je potrebné postupovať opatrne pri práci s rozpúšťadlami pre domácnosť a priemyselné rozpúšťadlá - v nich obsiahnutý dom môže zhoršiť adhézne vlastnosti materiálov.

Inštalácia: Zrkadlo namontujte na rovný, vodorovný povrch. Bezprostredne pred upevnením zrkadla odstráňte maskovaciu guľôčku s obojstrannou lepiacou páskou. Ako príslušenstvo sa odporúča rameno sily zrkadla. Hneď po nalepení zrkadlo pevne pritlačte k povrchu. Po nalepení sa odporúča nechať zrkadlo vo vodorovnej polohe.

Pripevnite kryciu dosku 980x100 k hornej krycej doske 6 pomocou skrutiek 3x25. Potom pomocou skrutiek 3x25 priskrutkujte krycie lišty cez otvory Ø4 mm. Samotné zrkadlo prilepte na prefabrikovanú konštrukciu (prečítajte si návod na lepenie zrkadiel). Pomocou skrutiek 3x16 priskrutkujte Z-pásky na pripevnenie zrkadla na stenu zo zadnej strany.

Zoznam nástrojov potrebných na použitie: skrutkovač, meter, stierka, elektrická vŕtačka.

Poznámka: Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť parametre výrobku bez predchádzajúceho upozornenia.

8шт. шуруп 3x15	24шт. шуруп 3x25	2шт. планка Z
--------------------	---------------------	------------------

