





Nº	Detail	VELKOST MM	MNOZSTVO KS
1	Koruna	1073 x 180	2 шт.
2	Detail koruny	1335 x 170	1 шт.
3,5	Záclona kus	430 x 45	2 шт.
4,6	Kus bočnej steny	536 x 45	2 шт.
7	Vľavo vpredu	1994 x 396	1 шт.
8	Predná strana	1994 x 396	1 шт.
9	Predná ľavá strana (vnútorná strana)	2060 x 446	1 шт.
10	Predná časť (vnútorná strana)	2060 x 446	1 шт.
11	Pokrytie stredu	610 x 446	1 шт.
12	Kryt - ovál	340 x 270	1 шт.
13	Čalúnený rámik	446 x 70	1 шт.
14	Zrkadlo	1396 x 346	2 шт.
15	Zrkadlo	1396 x 446	1 шт.

Nº	Detail	VELKOST MM	MNOZSTVO KS
1	Bočná stena na ľavej strane	2150 x 540	1 шт.
2,3,10,11	Viazacia tyč	384 x 540	4 шт.
4	Výstuha steny na ľavej strane	2038 x 540	1 шт.
5	Spodná časť	2118 x 540	1 шт.
6	Vystuženie stien	1317 x 524	1 шт.
7	Frézovaná viazacia lišta	1317 x 524	1 шт.
8	Zostaňte vpravo	2038 x 540	1 шт.
9	Cricut	2118 x 540	1 шт.
12	Podstavec	1668 x 80	2 шт.
14	Nástenný panel vpravo	2150 x 540	1 шт.
13	Panely	2038 x 460	1 шт.
15	Viazacia tyč	1317 x 120	1 шт.
16,20	Zadný panel z drevovláknitej dosky	2066 x 406	2 шт.
17,18,19	Zadný panel z drevovláknitej dosky	2066 x 444	3 шт.
20	Nástenné dosky	384 x 524	4 шт.

Nº	Detail	VELKOST MM	MNOZSTVO KS
1	Koruna	2146 x 180	1 шт.
2	Detail koruny	2126 x 120	1 шт.
3	Vľavo vpredu	2020 x 396	1 шт.
4	Vpravo vpredu	2020 x 396	1 шт.
5	Predná ľavá strana (vnútorná strana)	2060 x 446	1 шт.
6	Predná časť (vnútorná strana)	2060 x 446	1 шт.
7,9	horná lišta	446 x 70	2 шт.
8	Stredná lišta	446 x 152	1 шт.
10	Podstavec	2150 x 80	1 шт.
11	Zrkadlo	1100 x 346	2 шт.
12	Zrkadlo	830 x 346	2 шт.
13	Zrkadlo	785 x 446	1 шт.
14	Zrkadlo	1064 x 446	1 шт.

Pokyny na montáž krytu:

Vyberte požadované diely z balenia (rozmery dielov nájdete v tabuľke). Do 8 mm otvorov v čelných plochách prvkov nalejte lepidlo a potom zatĺkajte svorky. K podperám 4,8 priskrutkujte prírubové skrutky 4x16, naskrutkujte dištančné držiaky a vložte rúru do podpory 6 v strede. Zostavte skrinku podľa modelu (berte do úvahy číslovanie v tabuľke) a upevnite ju skrutkami 7x50 pomocou špeciálneho Z kľúča. Zadná stena z drevovláknitých dosiek 16,17,18,19,20 sa pripevní ku korpusu pomocou spojovacích prvkov, pričom sa vopred zarovnajú dvojuholníkové šachovnice a drevovláknité dosky 17,18,19 sa spoja pomocou H profilu. Do bočníc 1,14 a nadpraží 4,8 vložte polystyrénové dosky, pre ktoré sú pripravené otvory Ø5 mm. Do spodných koncov bočníc a základne/podstavca zapichnete spojovacie prvky.

Návod na montáž fasádneho telesa VENA Lux:

Korunku 1 priskrutkujte ku krycej doske 2 pomocou skrutiek 3x30. Montážne skrutky priskrutkujte ku skrini (9 závesov) pomocou skrutiek 4x16. Potom pripojte korunku k plášťu (skrutky a skrutky 4x16) vo výške 2076 mm od spodnej časti steny. Priskrutkujte montážne časopisy k podstavcu 10 pomocou skrutiek 4x16 a zarovnajzte ich pozdĺž hornej línie podstavca. Pripevnite podstavec spolu so skriňou a upevnite montážne diely pomocou skrutiek 4 x 16. Stenové stĺpiky pre dvere 3,4,5,6 pripevnite pomocou skrutiek 4 x 16, pre bočné steny 1,14 a stĺpiky 4,8 pripevnite stenové stĺpiky pomocou skrutiek 6,3 x 13, pre ktoré sú pripravené otvory Ø 5 mm. Pripevnite zrkadlá 11,12 k fasádam 5,6 pomocou upevňovacích skrutiek a skrutiek 3x15. Pripevnite kryty 7,8,9 pomocou skrutiek 3x25 k panelu 13. Zrkadlo 13,14 nalepte podľa návodu. Pripevnite rukoväť k prednej časti pomocou skrutiek 4 x 22 (otvory predvrtajte vrtákom Ø 5 mm).

16 шт. Монтажна планка завіса	16 шт. Завіс	24 шт. заглушка	4 шт. Ручка	32 шт. склотримач
1 шт. ключ Z	30 шт. колик 8x32	50 шт. конфірмаг 7x50	10 шт. шуруп 3x25	2 шт. Фланець
16 шт. полициримач	14 шт. Цвях-ніжка	1 шт. кріплення труби	1 шт. труба 1315 мм	
300 шт. цвях	32 шт. шуруп 3x15	74 шт. шуруп 4x16	12 шт. шуруп 3x30	
8 шт. Кутник монтажний	32 шт. шуруп 6.3x13	4 шт. шуруп 4x22	H-профіль	



POZOR!!!!

Pokyny na pripevnenie zrkadiel

- 1) Oblasti povrchu, na ktoré sa má lepiť
- 1) Povrch, ktorý sa má na zrkadlo nalepiť, musí byť suchý a zbavený pilinového prachu a nečistôt;
- 2) Nepoužívajte žiadny typ nábytkových polirolov;
- 3) Zrkadlo by malo byť namontované na rovnom a vodorovnom povrchu;
- 4) Ako dodatočné opatrenie sa odporúča silikónová dýha na zrkadlo.
- 5) Po nalepení nechajte zrkadlo niekoľko minút vo vodorovnej polohe.

