

# AMAYA



**Pre správne použitie si pred prvým použitím pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich na bezpečnom mieste pre budúce použitie.**

## Všeobecné informácie a bezpečnostné upozornenia

- Odstráňte všetky obaly a uistite sa, že je difuzér neporušený. Nenechávajte obalové materiály, ako sú vrecká a svorky, v dosahu detí a domácich zvierat.
- Difuzér používajte iba na určený účel.
- Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nesprávnym alebo chybným používaním.
- Nikdy sa nedotýkajte difuzéra mokrými rukami alebo nohami.
- Difuzér musí byť vždy umiestnený na rovnom a stabilnom povrchu.
- Difuzér vždy uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pred čistením vypnite a odpojte difúzor od elektrickej siete.
- Keď difuzér nepoužívate, vypnite ho a odpojte od elektrickej siete.
- Pred demontážou horného krytu alebo keď sa zariadenie nepoužíva, ho vždy odpojte od napájania.
- Horný kryt neponárajte do vody ani ho neumývajte pod tečúcou vodou. Používajte iba vlhkú handričku alebo špongiu a pred opätovným použitím nechajte úplne vyschnúť.
- Odporúča sa vymieňať vodu každých 8 hodín a čistiť zariadenie raz za mesiac.
- Neprekračujte čiaru maximálneho naplnenia.
- Nenechávajte USB difuzér bez dozoru, keď je zapnutý.
- Zariadenie neobsahuje žiadne diely, ktoré by ste mohli opraviť svojpomocne. Ak USB difúzor potrebuje opravu, poraďte sa s elektrikárom.
- Zariadenie nepoužívajte, ak zásobník na vodu spadol a rozbil sa.
- Do difuzéra používajte iba studenú vodu z vodovodu.
- Nepite z difuzéra.
- Zariadenie je vhodné na použitie s niekoľkými kvapkami esenciálnych olejov vo vode (voliteľné).
- Zariadenie nie je vhodné na komerčné účely.

## Technické údaje

Prevádzková teplota: -15 ~ 45 °C

Funkcia časovača: 3 hodiny

Napätie: DC 5 V

Objem zásobníka na vodu: 100 ml

Výstup hmly: 10 ml za hodinu

## Popis jednotlivých častí zariadenia

- 1 Kryt difúzora
- 2 Tlačidlo svetla
- 3 Tlačidlo hmly
- 4 USB kábel



## Pokyny na používanie

1. Zložte horný kryt a naplňte zásobník čistou vodou z vodovodu, pričom dbajte na to, aby ste zásobník nepreplnili nad čiaru maximálneho naplnenia.
2. Pridajte 2-3 kvapky vášho preferovaného vo vode rozpustného esenciálneho oleja (voliteľné).
3. Vráťte vrchný kryt difúzora a porcelánový kryt na svoje miesto.
4. Pripojte USB napájací kábel a jedným stlačením tlačidla hmly ho zapnete, bude v prevádzke 3 hodiny. Taktiež bude nepretržite prechádzať všetkými farebnými svetlami jedno za druhým. Ak chcete zmeniť farbu, stlačte tlačidlo svetla, aby ste preskočili farby alebo kým svetlo nezhasne.
5. Druhýkrát stlačte tlačidlo hmly, aby sa hmla uvoľnila v prerušovaných dávkach. Tretím stlačením tlačidla hmly vypnete výstup hmly.
6. Svetlo môžete použiť aj bez funkcie hmly. Stlačením tlačidla svetla zapnete svetlo do režimu zmeny farby, potom môžete znova stlačiť tlačidlo svetla, aby ste preskočili a vybrali si požadovanú farbu, aby táto farba zostala zapnutá, pričom poradie je: červená, zelená, modrá, žltá, svetlo modrá, ružová, svetlofialová, vypnutá.
7. Ak sa zásobník na vodu vyprázdni počas požadovaného času používania, difuzér sa automaticky vypne.

**Poznámka:** Ak sa funkcia hmly automaticky vypne, svetlo bude potrebné vypnúť manuálne.

## Čistenie a údržba

1. Zásobník na vodu čistite každé tri dni alebo čistite po každom použití, aby ste odstránili čo najviac zvyškov oleja.
2. Vypnite zariadenie a odpojte ho z elektrickej zásuvky. Potom zložte časti nad vodou.
3. Vypustite a dôkladne opláchnite zásobník na vodu, aby ste odstránili všetky usadeniny a nečistoty. Utrite dočista a osušte čistou mäkkou handričkou alebo papierovou utierkou.

Akákolvek záruka je neplatná, ak bol výrobok nesprávne používaný, zanedbaný alebo ste sa pokúsili o opravu inak ako v našom vlastnom servisnom stredisku.

Z dôvodu neustáleho zlepšovania produktu si vyhradzuje právo zmeniť technické údaje produktu bez predchádzajúceho upozornenia.

Uschovajte si tento dokument pre jeho budúce použitie.

Farby a obsah sa môžu líšiť.

Odpad z elektrických výrobkov by sa nemal likvidovať s domovým odpadom. Recyklujte tam, kde existujú zariadenia na likvidáciu odpadu. Informácie o recyklácii vám poskytne váš miestny úrad alebo predajca.

**Upozorňujeme, že všetky produkty s nižšie uvedeným symbolom sa musia recyklovať.**

