



Montážny návod



Instrukcja montażu
Montageanleitung
Instructions D'assemblage
Assembly instructions

REKATO RN-11 SKRIŇA 200




ČISTENIE A ÚDRŽBA NÁBYTKU:

1. Výrobky z dreva nečistíte a neošetrujete prostriedkami v spreji, aby nedošlo k ich poškodeniu.
2. Nábytok čistíte nasledovne:
 - lakované povrchy a povrchy s vysokým leskom čistíte len suchou mäkkou handričkou,
 - matné povrchy môžete čistiť vysávačom s mäkkou kefkou,
 - 3. Laminované povrchy môžete čistiť vlhkou handričkou, no následne je potrebné ich utrieť suchou mäkkou handričkou.
4. Všetky čistiace prostriedky skladujte tak, ako je uvedené na ich obale.








UPOZORNENIE:

Pri montáži postupujte presne podľa návodu.
Ak tento postup nedodržíte a dôjde k poškodeniu niektorého dielu, reklamácia Vám nebude uznaná.




A	B	C	D	E	F	G	6.3X11	H	I	J	I1	K1
32	80	54	46	11	4	8	4	20	24	2	22	
K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	L1	J1	
4	2	1	4	8	4	28	1	4	24	40	2	
W	Z	A1	B1	PCV C1	D1	E1	BL	G1	H1	KK		
2	2	1	1	1	103	2	8	2	1	32		


1




2




3





4




5





6




7




8











10




11






12





13







REKATO RN-11 1/11

14




REKATO RN-11 8/11








17



18



L



S

