


TEMPO KONDELA

SK: KROK č. 1


2. Mäkké opierky/područky na oboch stranách zazipsuj a stlačte na príslušnej časti podstavca pre uviazanie spony so suchým zipsom.




1. Stiahnite suchý zips na oboch stranách opierky/područky.

KROK č. 2

Zapnite/upevnite hornú časť ku podstavcu.




KROK č. 3



Zadný háčik hornej časti prilepte (pripevnite) k pútku podstavca.


KROK č. 4



A*1 Pripojte napájací zdroj a zapojte ho do zásuvky (elektrického zdroja)

A		1	①		1
B			②		1
C			③		1
D			④		1

VÝSTRAHA:




Je zakázané sedieť na prednej strane kresla (stúpadle) keď je kreslo rozložené.

TEMPO KONDELA

CZ: KROK č. 1


2. Měkké opěrky / područky na obou stranách zazipsuj a stiskněte na příslušné části podstavce pro uvázání spony se suchým zipem.




1. Stáhněte suchý zip na obou stranách opěrky / područky.

KROK č. 2

Zapněte / upevněte horní část ke podstavci.




KROK č. 3



Zadní háček horní části vložte (připevněte) k poutku podstavce.


KROK č. 4



A*1 Připojte napájecí zdroj a zapojte ho do zásuvky (elektrického zdroje)

A		1	①		1
B			②		1
C			③		1
D			④		1

VÝSTRAHA:




Je zakázáno sedět na přední straně křesla (stupátko) když je křeslo rozložené.

TEMPO KONDELA

HU: LÉPÉS 1


2. Cipzárassa be a puha kartámaszt / karfát mindkét oldalon, és nyomja meg az állvány megfelelő részeit a tépőzáras kapocs megkötéséhez.




1. Húzza le a tépőzárát a kartámasz mindkét oldalán.

LÉPÉS 2

Kapcsolja / rögzítse a felső részt az állványhoz




LÉPÉS 3




Ragassza (rögzítse) a felső rész hátsó kampóját az alaphurokhoz.

LÉPÉS 4



A		1	①		1
B			②		1
C			③		1
D			④		1

FIGYELEM:




Tilos a szék elülső részén (lépcsőn) ülni, amikor a szék nyitva van.

TEMPO KONDELA

RO: PASUL nr. 1


2. Fixați cotierele moi / de ambele părți apoi apăsați părțile corespunzătoare ale bazei pentru fixarea cu velcro (puf+scai).




1. Desfaceți banda de tip velcro (puf + scai) de prindere de pe ambele părți ale cotierei.

PASUL nr. 3

Leगाți/ fixați partea superioară la bază.




PASUL nr. 3



Cârligul din spate al părții superioare lipiți (atașați) de bucla de bază.


PASUL nr. 4



A*1 Conectați la sursa de alimentare și (o priză electrică).

A		1	①			1
B			②			1
C			③			1
D			④			1

AVERTIZARE:



Este interzis să stați pe partea din față a scaunului (treapta) atunci când scaunul este extins.


TEMPO KONDELA

SI:

1. KORAK:


2. Mehka naslonjala na obeh straneh zadrnite in jih pritisnite ob ustrezne dele podstavka, da pritrdite sprimne (ježek) trakove.

1. Odprite sprimne (ježek) trakove na obeh straneh naslonjal za roke.




2. KORAK:

Zgornji del pritrdite k podstavku.




3. KORAK:



Zadnji kavelj zgornjega dela pritrdite na zanko podstavka.

4. KORAK:




A*1

Povežite napajalnik in ga priključite v električno vtičnico.

A		1	①			1
B			②			1
C			③			1
D			④			1

OPOZORILO:




Ko je stol razgrnjen, je prepovedano sedeti na srednjem delu stola (oporniku za noge).

TEMPO KONDELA

HR:

KORAK br. 1


2. Mekane jastučice i naslone za ruke međusobno spojite čičak trakom s obje strane fotelje i pritisnite kako biste ih dobro osigurali.



1. Skinite čičak s obje strane jastučića i naslona za ruke.


KORAK br. 2

Pritisnite/pričvrstite gornji dio na bazu naslona za ruke.




A		1	①			1
B			②			1
C			③			1
D			④			1

KORAK br. 3




Pričvrstite stražnju kukicu gornjeg dijela za ušicu na bazi naslona za ruke.

KORAK br. 4



A*1 Spojite izvor napajanja i uključite ga u električnu utičnicu.

UPOZORENJE



Zabranjeno je sjediti na prednjem dijelu stolice (naslon za noge) kad je stolica rasklopljena.